

保証規定

保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。ご購入後の修理は、ご購入先までお問い合わせください。なお、保証期間経過後の修理は有料となります。

以下の場合には保証期間内でも有償修理となります。

- 取扱いの誤りによる故障や破損。
- 天災・災害等の不可抗力による故障や損壊。
- 本製品以外の機器が原因となって生じた故障や破損。
- 本製品がMasatoneの許可無く修理・分解・改造された場合。
- ご購入後の輸送・移動・落下などによる故障や破損。
- 保証書が提示されない場合。
- 保証書にご購入年月日・購入店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するものが無い場合。

※保証規定は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※保証書は再発行いたしません。

Hard Rock Machine

Masatone

取扱説明書／保証書

保証書

モデル名:Hard Rock Machine
販売店:
ご購入年月日:
保証期間:ご購入より1年間有効
シリアル番号:

※保証期間内の修理の場合は必ず保証書の同梱をお願い致します。



•Foot SW:エフェクトのオン／オフを切り替えるスイッチです。
※オフ時はトゥルーバイパスになります。

•Drive:歪の量を調整します。

•Edge:高域音の量を調整します。

•Middle/LED:エフェクトオン時に点灯するLEDと兼用で中高音域の量を調整します。

•Loudness:出力音量を調整します。

•電源:DC 9V対応。センターマイナス、2.1mm電源プラグに対応したACアダプタ、またはDC電源を外部供給ください。
※内蔵電池には対応していません。

[使用上の注意事項]

- 本製品を修理・分解・改造しないでください。
- 電源プラグを破損するようなことをしないでください。
- 本製品を濡らしたり、濡れた手で触らないでください。
- 本製品に振動や衝撃を与えないでください。
- 長時間使用しないときは電源プラグを抜いてください。